MANUAL DO USUÁRIO

iLinq Relay V4x

Versão 2.0

iling

Bem Vindo a iling

Muito obrigado por escolher a iLing.

Estamos muito honrados de tê-lo como novo cliente, e estamos confiantes que você vai adorar

a segurança e comodidade que acompanha seu produto iLing.

Quando criamos a iLing, decidimos criar uma linha de produtos totalmente diferentes e inovadores. Criamos a

iLing para ser a maior e melhor empresa fabricante e prestadora de serviços para Automação e Segurança

Residencial/Comercial do Brasil.

Estamos comprometidos em fornecer serviços e produtos inigualáveis que são:

100% SEM FIO E VIRTUALMENTE IMPOSSÍVEL DE SER BURLADO

Nós somos a única companhia no país a oferecer uma tecnologia sem fio confiável para cada um de

nossos clientes. Isto significa que você terá um nível de confiabilidade sem precedentes, que é

virtualmente impossível de ser batido.

Serviço 5 Estrelas

Em um país onde qualidade de serviço e difícil de encontrar, somos orgulhosos de poder ser uma

exceção e poder lhe oferecer um atendimento personalizado e um serviço de classe mundial.

Fácil de Instalar

Já se foi o tempo dos sistemas complicados e difíceis de instalar, que requerem um longo tempo de

instalação e vários técnicos, sem falar na bagunça de fios e furos nas paredes. Nós fizemos seu sistema iLing notavelmente fáceis de instalar.

Na verdade e tão fácil de instalar, que pode ser feita a instalação em menos de 10 minutos, sem a

necessidade de un técnico e o melhor sem bagunça e furos em suas paredes.

Parabéns por ter se juntado a um seleto grupo de clientes espalhados pelo Brasil que também

escolheram a iLoc como parceira.

Jose F. Rosas Neto & Juliano Zabeo Pessini

Fundadores da iLing



- NÃO deixe que as crianças usem o produto e o aplicativo iLinq Gate sem a supervisão de um adulto.
- LIGUE apenas o seu dispositivo iLinq Gate quando tiver uma visão clara da sua garagem ou portão e verificou que não existem objetos que obstruam a operação do mesmo.
- SEMPRE esperar a porta da garagem ou portão ser completamente fechado.
- NUNCA opere o recurso de acesso remoto do seu iLinq Gate sem garantir que haja um adulto fisicamente presente na frente da porta ou portão validando que é seguro iniciar o funcionamento remoto do seu dispositivo.
- Leia as instruções cuidadosamente ANTES de começar.
- Certifique-se de que a porta da garagem está fechada antes de iniciar a instalação. O produto iLing Gate deve ser utilizado com automatizadores de portas de garagem

equipados com sensores fotoelétricos de segurança. Estes sensores são normalmente encontrados na parte inferior da porta da garagem ou nas extremidades de portões para evitar o fechamento acidental da porta da garagem se um objeto ou pessoa está no caminho do portão.

Sumário

1.	Introdução6
1.1.	Requerimentos do Sistema 6
1.2.	Cadastro7
1.3.	Registrando seu Produto iLinq
2.	Aplicativo iLinq Center
2.1.	Efetuando o Download do Aplicativo7
2.2.	Registrando seu Aplicativo8
3.	Instalando o seu Módulo iLing Relay V4x8
3.1.	Conhecendo seu Módulo iLing Relay V4x8
3.3.	Escolhendo o Melhor Local para Instalar seu Módulo iLinq Relay V4x10
3.	.4. Ligando seu iLinq Relay V2x/V4x11
4.	Configurando seu Módulo iLinq Relay V4x11
4.1.	Aparelhos Android11
4.2.	Aparelhos IoS – Iphone ou Ipad12
4.3.	Recursos e funções do Painel de Controle do Relay V4x13
5.	Configurações do Sistema à partir do Portal iLinq14
5.1.	Tela "Meus equipamentos"15

5.2.	Comandos	. 15
5.3.	Compartilhando o Dispositivo e Alerta	. 16
5.4.	Configurações Adicionais "Config"	. 17
6.	Reset das Configurações de Rede	. 17
7.	Troubleshooting	. 18

1. Introdução

iLinq Relay V4x é uma solução "Inédita e Exclusiva" desenvolvida pela iLinq para ser utilizada para automatizar praticamente qualquer dispositivo elétrico conectados ao módulo.

Ao mesmo tempo que o Módulo iLinq Relay V4x é um dispositivo que possui um relé, pode se transformar em uma Central de Automação com capacidade de controlar até 17 relés, bastando para isto adicionar os Módulos de Expansão de 4 relés.

1.1. Requerimentos do Sistema

Para a instalação e utilização do Módulo **iLing Relay V4x** é necessário apenas que se tenha sinal de rede WiFi com acesso a internet chegando até o local onde o módulo será instalado e uma ponto de energia compatível com o modelo do produto adquirido.

Para a utilização do sistema e necessário que se tenha um usuário cadastrado no portal da iLinq (<u>www.ilinq.com.br</u>) e o aplicativo iLinq Center instalado e registrado com um usuário válido registrado no portal.

Obs. Importante: Para um perfeito funcionamento do sistema e importante que chegue até onde o módulo esta instalado um sinal de rede WiFi estável com pelo menos -67 dBm de potência de sinal com acesso a internet.



1.2. Cadastro

Para se cadastrar efetue o download do aplicativo iLinq Center Automação no Google Play ou na Apple Store.



Após instalar o aplicativo acesse o Menu Principal e escolha a opção "Conta do Usuário" e depois clique no Botão "Nova Conta", preencha os campos solicitados e depois clique em "Criar Conta"

Você pode também criar seu usuário a partir do portal <u>www.ilinq.com.br</u> na opção "Registrar".

Obs: Todas as pessoas que utilizarão o equipamento deverão ter um cadastro válido no portal.

1.3. Registrando seu Produto iLinq.

Acesse o portal <u>www.ilinq.com.br</u> e efetue o seu login usando as informações cadastradas no item 1.2 Cadastro (e-mail e senha).

No menu "Equipamentos" selecione a opção "Registrar novo produto"

Insira o numero de série de seu produto e também a chave de registro, clique em "Validar" e depois "Registrar". Efetuado este procedimento o produto iLinq estará registrado e vinculado ao seu usuário, e após ter sido configurado corretamente deverá aparecer no seu aplicativo iLinq Center.

2. Aplicativo iLinq Center

2.1. Efetuando o Download do Aplicativo

Acesse a Play Store para aparelhos Android ou Apple Store para aparelhos IOS e efetue o download do Aplicativo iLing Center.





2.2. Registrando seu Aplicativo

Após instalar o Aplicativo iLinq Center efetue o registro do aplicativo com o usuário e senha que você criou previamente, acessando o Menu Principal na opção "Conta do Usuário".

nil VIVO ♥ 12:49	√ ¥ \$4% ■)	ari VVO ❤ 19:26 ♂ ♥ \$ 96% ━
	E Ga	Email:
Conta do Usuário	A	agree see Shall
Configurações	iLir	digite sua senha
Adicionar Dispositivo	Cat	Gravar
Comprar iLinq	E Lu:	
Manuais	Во	Nova Conta Recuperar Senha
Sobre	E: Gai	
	Est	Ŷ
	Ga	q w e r t y u i o p
		asd fghjkl
Versão do aplicativo: 1.1.0038	DSC	123 🌐 espaço retorno

Depois de inserir as informações nos campos "Email" e "Senha", clique em gravar e aguarde a resposta de "Dados gravados com sucesso", caso retorne alguma mensagem de erro, verifique as informações digitadas.

3. Instalando o seu Módulo iLinq Relay V4x.



3.1. Conhecendo seu Módulo iLinq Relay V4x

- Led de Status da Conexão Indica o estado de funcionamento do módulo de acordo com a quantidade de vezes que o led pisca.
- **Conector para Fonte** Bornes para ligação da fonte de energia 5VDC (não fornecida).
- **Conector para Instalação de Botão Pulsante Remoto e Reset das Configurações** pode ser utilizado para instalação de um Botão Pulsante para acionamento remoto do Módulo e também e utilizado para reset das configurações da rede WiFi, bastando para isto conectar os 2 terminais juntos por mais de 10 segundos.
- Conector dos Contatos do Relé NF/CM/NF. Bornes para conexão da carga a ser controlada pelo relé.
- Conector para Módulos de Expansão Conector para o Módulo de Expansão



**Conector para Fonte – Bornes para ligação da fonte de energia 5VDC (não fornecida).

3.2. Conhecendo o Módulo de Expansão 4RL

- **Conector para Instalação de Botão Remoto** pode ser utilizado para instalação de um Botão Pulsante para acionamento remoto dos Relés.
- Conector dos Contatos do Relé NF/CM/NF. Bornes para conexão da carga a ser controlada pelos relés.
- **Conector para Módulos de Expansão** Conector para os Módulo de Expansão (máximo 4 módulos)

** IMPORTANTE: ANTES DE CONECTAR OS MÓDULOS AO MÓDULO PRINCIPAL ILINQ RELAY V2 X E A OUTROS MÓDULOS TESTAR A POLARIDADE DA FONTE, POIS A INVERSÃO DA POLARIDADE PODE PROVOCAR A QUEIMA DO MÓDULO ILINQ RELAY.

3.3. Escolhendo o Melhor Local para Instalar seu Módulo iLinq Relay V4x.

Para um perfeito funcionamento, livre de desconexões frequentes e consequente impossibilidade de comandar seu Módulo remotamente pelo Aplicativo iLinq Center é preciso que o Módulo seja instalado em um local que tenha boa recepção do sinal do seu Roteador WiFi. O nível mínimo de sinal requerido para um funcionamento estável é de -67dBm.

É natural que se queira instalar o módulo o mais próximo possível do dispositivo a ser controlado, no entanto é preferível gastar alguns metros de fio e garantira uma ótima recepção de sinal do Roteador WiFi.



3.4. Ligando seu iLinq Relay V2x/V4x

Conecte a fonte nos bornes GND E +5V localizado na lateral placa, e verifique se o led Azul de sinalização pisca 4 vezes de forma intermitente, caso o mesmo piscar 3 vezes intermitente e indicação que já esta com alguma configuração de rede WiFi, senso necessário efetuar o reset para retornar as configurações de fábrica.

Para efetuar o reset, pressione e mantenha pressionado o Botão Lateral do console por mais de 10 segundos, e depois aguardar o equipamento reiniciar e o led Azul começar a piscar 4 vezes de modo intermitente.

4. Configurando seu Módulo iLinq Relay V4x.

4.1. Aparelhos Android

O Aplicativo iLinq Center para Android possui a função auto detecção que vai detectar automaticamente seu dispositivo iLinq e configurá-lo automaticamente.

Abra o aplicativo e aguarde alguns segundos até que uma mensagem apareça na tela perguntando se você deseja fazer a configuração da iLinq.

🕒 🄤 🚱 🗹 🛞 🗣 🛱 🗧 🎓 🛍 🛢 07:55	🕳 📟 🚱 🌆 📩 🖬 🕅 🕃 🔕 奈 📶 🛓 08:14
\equiv Adicionar dispositivo	\equiv Configurar dispositivo
INICIAR PROCURA	SSID: (nome da rede WiFi) SSID
Informação Nova iLinq encontrada. Deseja configurar agora?	Senha: (senha da sua rede WiFi) digite sua senha da rede
NÃO SIM	$q^1 w^2 e^3 r^4 t^5 y^6 u^7 i^8 o^9 p^0$ $a^{\circ} s^3 d^4 f^{\circ} g^1 h^2 j^8 k^2 l^4 q^2$ $a^{\circ} s^2 d^4 f^2 g^1 h^2 j^8 k^2 l^4 q^2$ $\Delta^{\circ} z^2 x c v b n^2 m^2 x^2$ $\Theta^{\circ} l^{\pm} p^2 q^4 r^2$ $\Theta^{\circ} l^{\pm} p^2 q^4 r^2$
	⊲ ○ □ ₽

Após clicar em sim, uma nova tela aparecerá pedindo as informações da rede WiFi que seu módulo iLinq ira se conectar.

Insira as informações "SSID" (nome da rede WiFi) e "Senha" .

Aguarde pela mensagem "iLinq configurada com sucesso!", caso ocorra algum erro repita o processo.

Algumas dicas:

- Desligue e ligue o WiFi de seu aparelho
- Desative temporariamente a rede de dados 3g/4g

Você ainda possui a opção de configuração Manual, acessando o "Menu Principal" na opção "Adicionar Dispositivo"

4.2. Aparelhos IoS – Iphone ou Ipad

Caso esteja utilizando um aparelho iOS (Iphone ou Ipad) e necessário que você acesse o " Menu Principal" e escolha a opção "Adicionar Dispositivo" e depois siga os passos descritos na tela.

1) Ative a rede WiFi c conecte-o em uma n utilizando a senha 01	lo seu smartphone e ede WiFi iniciada por iLinq, 102030405
obs.: Alguns equipameni não possui acesso à Inte apenas iremos conectar para realizar a sua config você deverá conectar se rede WiFi tradicional.	tos irão notificar que esse rede rnet. Isso é normal, visto que na rede WiFi do dispositivo iLing guração. Ao término do processo u smartphone novamente na sué
2) Preencha os camp nome da sua rede W respectivamente.	oos SSID e senha, com o iFi e a senha para conexão,
obs.: Você poderá opcio salvar senha, para facilic Lembre-se que a senha exibida para evitar erros consequentemente a nã rede. A senha poderá tai orogramação caso você	nalmente marcar o campo para ar programações futuras. aqui no aplicativo será sempre de digitação e o conexão do seu dispositivo na mbém ser digitada a cada nova prefira.
SSID: (nome da rede	WiFi)
SSID	
Senha: (senha da sua	rede WiFi)
digite sua senha	da rede
Salvar senha:	\bigcirc

4.3. Recursos e funções do Painel de Controle do Relay V4x.



5. Configurações do Sistema à partir do Portal iLinq.

Todos os dispositivos iLinq possuem recursos que são configurados e gerenciados a partir do Portal iLinq (<u>www.ilinq.com.br</u>).

Acesse o portal <u>www.ilinq.com.br</u> com usuário e senhas criadas no item "1.2 Cadastro" deste manual .

iling	Bem vindo(a), Demo accou Último acesso em: 13/02/2017 15:38: Do IP: 177.148.236.
•	Sa
Home Eventos ▼ Equipamentos ▼ Opções ▼ Downloads ▼ Sair	
Bem-Vindo(a)!	
Faça o download do aplicativo para seu SmartPhone Android e iOS:	
Android ios	
Conviriant - All rights received - http://www.ili	ng com br - 2015 - 2016

HOME – Retorna a tela inicial Home

Eventos – Mostra as atividades do usuário no portal, basicamente os registros de login e logOff.

Equipamentos –

"Meus Equipamentos" Lista todos os dispositivos iLinq registrado para o usuário atual e da acesso as opções de configuração de cada um.

"Registrar novo produto" Permite registrar um produto adquirido da iLinq no seu usuário

Opções –

"Sua conta" Permite você fazer configurações gerais de sua conta como:

Time-Zone (Fuso horário), Formato de data e hora e opções para envio de mensagens de alerta.

"Mudar senha" Utilize esta opção para alterar sua senha de acesso ao portal e do aplicativo iLing Center.

"Alerta Celular" Utilze esta função para testar a comunicação com o seu celular através do aplicativo iLing Center.

Downloads – Efetue aqui o download dos manuais dos produtos iLinq.

Sair – Faz o logOff do portal.

5.1. Tela "Meus equipamentos"

Nesta tela vc visualiza todos os dispositivos iLinq registrados em seu usuário e verifica ;

- Status da conexão de cada um (online ou off-line)
- Nome do dispositivo
- Modelo dos dispositivos
- Numero de série
- Comandos (configuração especifica de cada dispositivo)

Comandos	Descrição
≡ ≈	Iluminacao Piscina
≣ #	Tomada Cafeteira
	iLing Thermo
≡ *	Teste Demo
*	Test Gate
≡∎≬#	
<u>ې چ</u>	VS - Beta Demo
Registre seu novo dis	positivo iLing

5.2. Comandos

Opções e funções disponíveis.

- **Events** Mostra o histórico dos acionamentos, conexões e desconexões do dispositivo.
- **Share** nesta opção são feitas as configurações de compartilhamento do dispositivo e envio de Alertas a outros usuários do Aplicativo iLinq Center.
- Config (ícone Engrenagem) esta opção esta disponível somente em alguns dispositivos como SHOCK, Alert, SEP e VS.

5.3. Compartilhando o Dispositivo e Alerta

É possível você compartilhar o "Uso" e os "Alertas" dos seus dispositivos iLinq com outros usuários cadastrados no portal iLinq.

Para configurar os compartilhamentos acesse a opção "Share" em Comandos no menu "Equipamentos/Meus dispositivos".

Home Eventos •	Equi	pamentos 🕶	Opções 🕶	Downloads -	Sair	
Seus dispositi	vos:					
Comandos		Descrição				
= =		Iluminacao	Piscina			
= *		Tomada Caf	eteira			
		iLing Therm	0			SHADE
≡ #		Teste Demo				SHARE
*	Ł	rest Gate				
:= = () #						
<u>ې بې</u>		VS - Beta De	emo			
Registre seu novo	o dispo	sitivo iLinq				

Clique no ícone "SHARE" e depois no botão "+ Add"

Home Eventos • Equipamentos • Opções • Cardnet • Dow loads • Admin • Sair COMPARTILHAMENTO DE DISPOSITIVOS: () # Email do usuário Uso Msg Delete Save changes Cancel changes + Add Compartilhamento Avançado	ilin	PI			Τ		
COMPARTILHAMENTO DE DISPOSITIVOS: () # Email do usuário Uso Msg Delete	Home E	ventos - Equipamentos - Opções -	Cardn	et • Do	ownloads 🗸	Admin -	Sair
# Email do usuário Uso Msg Delete Image: Cancel changes Image: Cancel changes Save changes Cancel changes + Add	Сомря	ARTILHAMENTO DE DISPOSITIVOS:	()				
Delete Image: Cancel changes Save changes Cancel changes + Add	#	Email do usuário	Uso	Msg			
<u>Save changes</u> <u>Cancel changes</u> + Add <u>Compartilhamento Avançado</u>	Delete						
+ Add		Save changes C	ancel cha	anges			
Compartilhamento Avançado				+ Add			
	Compar	tilhamento Avançado					

Agora preencha o campo "Email do usuário" com o **e-mail cadastrado no portal iLinq** do usuário o qual você deseja compartilhar o USO do dispositivo e/ou os **ALERTAS.**

Marque as opções que desejar "somente uso" ou "somente alertas" ou "ambos".

5.4. Configurações Adicionais "Config"

Alguns dispositivos iLinq possuem algumas configurações adicionais, como:

Nome de Zonas – aplicável para sistema de Alarme iLinq Alert

IP, Porta e Conta – aplicável a produtos que podem ser monitorados por Centrais de Monitoramento de Alarmes ou Médicas equipadas com receptoras de alarmes IP compatíveis com Surgard. Aplicável aos Sistemas; iLinq SHOCK, ALERT, SEP E VS.

e-mail – configura um e-mail para que os alertas sejam enviados.

Usuários – Cadastro de usuários e senhas do Painel de Alarme, aplicável para os Sistemas: iLinq Alert e iLinq DSC.

iling				Último a	Bem vindo(a), Fra acesso em: 13/02/2017 18 Do IP: 189.103	ncisco :57:02 .57.18
Home Eventos • Equipamentos	• Opções • Cardnet • Downloads • Adm	in • Sair				Sair
Configuração do ILing A Alert SE	LLERT:					
Label Zone 1:	Porta Frente		Nome dos u	suários no painel	(1-44):	
Label Zone 2:	Quarto		New	User #	User Name	
Label Zone 3:	1234					_
Label Zone 4:	Abc teste			No dat	a to display	
Label Zone 5:						
Label Zone 6:						
Label Zone 7:						
Label Zone 8:						
IP1:						
Port1:	0					
IP2:						
Port2:	0					
Panel account:						
Enviar email de alerta para:						
OK Cancelar						
	Copyright - All rights reserved - t	ttp://www.ilinq.	<u>com.br</u> - 2015 - 2	016		

6. Reset das Configurações de Rede

Para apagar as configurações de rede gravadas previamente no Módulo iLinq, basta pressionar o botão de reset por mais de 10 segundos, o led deverá voltar a piscar 4 vezes novamente e você será capaz de refazer a configuração.

OBS.: O reset apenas apaga as configurações de rede gravas, sendo assim e desnecessário efetuar o reset do equipamento na tentativa de solucionar algum problema. Se o módulo já foi configurado corretamente e já se conectou na rede WiFi não é necessário efetuar reset do equipamento.

7. Troubleshooting

Dispositivo não configurado Conforme manual. Aplicativo não registrado Com usuário e senha cadastrado
conforme manual. Aplicativo não registrado Efetue o registro do aplicativo com usuário e senha cadastrado
Aplicativo não registrado Efetue o registro do aplicativo com usuário e senha cadastrado
com usuário e senha cadastrado
previamente no portal
www.ilinq.com.br
Dispositivo não conectado na Efetue o reset do dispositivo e
rede WiFi, led pisca 3 vezes reconfigure, certifique-se de
digitar corretamente as
informações da rede WiFi (SSID)
Dispositivo não aparece no Verifique a intensidade do sinal
Aplicativo do WiFi que chega no local onde
o dispositivo esta instalado.
Dispositivo não conectado na Alguns produtos só aparecerão
Internet WiFi, led pisca 2 vezes no Aplicativo caso o dispositivo
esteja conectado na Internet
(ex.: GATE). Verifique sua
conexao com a Internet.
verifique também a intensidade
do sinal do WIFI que chega no
iocal office o dispositivo esta
Equipamento sem energia Ligue a fonte do equipamento a
energia e verifique se o led azul
nisca 4 vezes
Equipamento já esta Efetue o reset do dispositivo e
configurado com dados de rede reconfigure, certifique-se de
WiFi, led pisca 3 vezes digitar corretamente as
informações da rede WiFi (SSID)
Dispositivo fora do alcance do Aproxime-se do dispositivo
Dispositivo não aparece na lista Smartphone que esta sendo
para ser configurado usado para configurá-lo
Incompatibilidade do Aplicativo Desligue e ligue novamente o
com o aparelho sendo usado WiFi do aparelho
para configurar ou BUG do Desligue a rede de dados 3G/4G
aparelho Tente configurar utilizando um
modelo diferente de
smartphone. Isto não afeta o
funcionamento do sistema,
apenas a configuração inicial
Dispositivo sem acesso a Verifique a conexão com a
Internet Internet no local onde o
uispositivo esta instalado.
verifique se o led azul esta
Não consigo acessar o
dispositivo remotamente internet
Anlicativo não registrado Efetue o registro do anlicativo
com o usuário e senha
cadastrado no portal
www.iling.com.br

	Queda da conexão com a Internet	Verifique sua conexão com a internet
frequentemente	Quedas momentâneas frequentes da conexão com o roteador WiFi	Verifique a qualidade do sinal do WiFi que chega no local onde o dispositivo iLinq esta instalado.
O led azul fica piscando 3 vezes frequentemente	Queda de conexão com o roteador WiFi	Verifique a qualidade do sinal do WiFi que chega no local onde o dispositivo iLinq esta instalado